

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Doscan® ASM

Schuimremmend middel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Voorkoming van schuimvorming in alkalische reinigingsoplossingen, die sterk vervuild zijn door vet, eiwit, zetmeel, suikerverontreinigingen, etc.

Eveneens toepasbaar bij flessenwasmachines met hoge capaciteit

EIGENSCHAPPEN:

- Siliconenvrij
- Werkzaam bij temperaturen boven 25 °C
- Dankzij uitstekende emulgerende eigenschappen extra ondersteuning van het reinigingseffect

DOSERING/GEBRUIK:

- **50 - 100** ml per m³ reinigingsoplossing (afhankelijk van de schuimbelasting) dosering bij voorkeur via een Weigomatic® systeem

NB:

Oppervlakken die in aanraking komen met *levensmiddelen* na behandeling goed naspoelen met *drinkwater* (ter voorkoming van het achterblijven van residu)

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Versijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	ca. 0,96 g/ cm ³
pH (1 % in gedemineraliseerd water):	10,7
Houdbaarheid:	48 maanden (zie opslagcondities!)

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- 30 % nietionische tensiden

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Doscan® ASM

Schuimremmend middel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15 voorschriften Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan hitte.

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer:	1987 ALCOHOLEN, BRANDBAAR (N.E.G.), 3- III (isopropanol, oplossing)
------------	---

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	F	Licht ontvlambaar
Bijzondere gevaren:	R 11 R 36 R 67	Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
Veiligheidsaanbevelingen:	S 7 S 16 S 26 S 46	In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.		

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Doscan® ASM

Schuimremmend middel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat: Saneringsinspanning:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen B
Gebruiksoplossing: Saneringsinspanning:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
240330	10 kg

Versie: 09-08-2011 (vervangt versie: 17-02-2009)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl!

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.