

# neodisher® 62

Speciaal reinigingsmiddel voor reiniging van bakkerij benodigdheden.  
-Poeder-



## Belangrijkste toepassingsgebied:

Voor gebruik in speciale wasmachines voor containers, bakblikken en pannen alsmede wasmachines in vleesverwerkende bedrijven. En bestekreiniging in één- en meertankmachines met transportband.

## Eigenschappen:

neodisher 62 is een mild alkalisch poedervormig reinigingsmiddel met een uitstekend emulgerend vermogen. Krachtige werking: geschikt voor verwijdering van etensresten (met name eiwit, zetmeel, vlees- en worstresten en deegwaren).

Residuen van vers / gebakken deeg en bereid voedsel worden snel gezwollen, geëmulgeerd en ontbonden.

Vrijwel geen schuimvorming.

Geschikt voor roestvast staal, aluminium, kunststof, keramisch materiaal en glas.

neodisher 62 is geschikt voor gebruik bij alle waterhardheden.

## Dosering en gebruik:

In speciale wasmachines voor containers, bakblikken, bestek en pannen: 3 - 5 g/l.

Bij wasmachines zonder waterversing bij het begin doseren in het hete water in de tank: 150 g neodisher 62 (1 maatbeker) per 50 l water.

Na iedere 5 charges 75g nadoseren (1/2 doseerbeker).

De neodisher 62 gebruikoplossing moet volledig met water afgespoeld worden.

Eventuele grove bestanddelen in containers en pannen vooraf handmatig verwijderen Met een laag schuimend middel zoals neodisher TV of neodisher TV flüssig.

Niet vermengen met andere producten.

Alleen voor professioneel gebruik!

## Productgegevens:

Soortelijkgewicht: 935 - 975 g/l

pH-waarde (in demi water, 20 °C) 3 - 5 g/l: 11.8 - 12.2

Titratie factor: 0,38

## Ingrediënten:

Samenstelling conform EG detergenten richtlijn 648/2004:

5 - 15 % anionische tensiden

> 30 % fosfaten

## Hantering en opslag:

Houd de verpakking goed gesloten. Het product is gevoelig voor vocht.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.

## Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

MB 3210 /2-2  
Versie 10-2014  
Vervangt 09-08-2011



**DR. WEIGERT**

Dr. Weigert Nederland BV  
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393  
Fax: 0592-310117

E-Mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)  
Internet: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl).