

neodisher[®] compact klar

Zuur naspoelmiddel voor vaatwassers
- Vloeibaar concentraat -



Belangrijkste toepassingsgebied:

Naspoelen van porselein, roestvrij staal en plastic schaaltes alsook van aluminium en roestvrijstalen bakblikken, apparatuur en containers in vaatwassers.

Eigenschappen:

neodisher compact klar is een speciaal geconcentreerd spoelmiddel voor het snel, streepvrij drogen van metaaloppervlakken en porselein, alsmede van de oppervlakken van kunststoffen die moeilijk te bevochtigen zijn. Voorkomt kalkaanslag in de sproeiers en het naspoelgedeelte zelf. B

Bij waterhardheden vanaf 3^od is het gebruik een waterontharder noodzakelijk.

Dosering en gebruik:

neodisher compact klar is bedoeld voor gebruik in vaatwasmachines, in combinatie met neodisher compact 100, neodisher compact 140 en neodisher compact 220.

De aanbevolen dosering is 0.1 - 0.5 ml/l bij een temperatuur tussen 80 °C en 85 °C.

De vaatwasser en het doseersysteem dient zuurbestendig te zijn.

Niet vermengen met andere producten.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de vaatwasmachine.

Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Density (20 °C): 1.0 g/cm³

pH-waarde (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 0.1 - 0.5 ml/l: 4.2 - 3.8

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 100 mPas

Ingrediënten:

Ingrediënten conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

< 5 % fosfonaten

> 30 % nietionische tensiden

conserveringsmiddelen (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone)

Hantering en opslag:

Product is gevoelig voor vorst.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, is het product veilig volgens de overeenkomstige richtlijnen voor voedselverwerking.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 3098 GB/2-3
Versie 01-2015
Vervangt 24-08-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl