



## Foszforsav bázisú vízkőoldó

Folyékony koncentrátum

### Alkalmazási terület:

- Mosogatógépek, vízforraló berendezések víz-és mészkőlerakódásainak eltávolítása és a berendezések savas alaptisztítása.
- Megbízhatóan eltávolítja a makacs szervesetlen lerakódásokat és az abban megkötött szennyeződéseket.
- Alkalmas üveg, porcelán, műanyag és nemesacél tisztítására.
- Nem alkalmas alumínium, eloxál és könnyűfém ötvözetek tisztítására.
- A kávéfőzőgépek víz- és mészkőlerakódásainak eltávolításához a neodisher CM special termék használata ajánlott.

### Különleges tulajdonságok:

- Erőteljes, gyors tisztítóhatás
- Illatmentes.
- Fékezett habzású.

### Adagolása és alkalmazása:

Mosogatógépek víz- és mészkőlerakódásainak eltávolítása és a készülék alaptisztítása:

Adjon 10-50ml/L neodisher special plus-t a gép felmelegített (50-60°C) víztartályába és indítsa el a gép mosogatási programját. A készítmény betöltésénél, valamint a program indításánál a mosogatószer – főképp az aktívklór tartalmú mosogatószerek – adagolását le kell állítani, hogy megakadályozzuk a klórgáz felszabadulását. 15 perc múlva ellenőrizze a tisztítás sikerét. Erős lerakódások esetén a folyamatot ajánlott megismételni, esetleg több tisztítószert érdemes a vízhez adagolni. Ahol különösen makacs a

vízkőlerakódás, ott helyileg alkalmazható a neodisher special plus koncentrátum.

A gép belső terét a tisztítás után vízzel alaposan ki kell öblíteni, vagy a gépet ismét el kell indítani mosogatószer adagolása nélkül, és néhányszor végig kell futtatni az öblítés/vízforgatás programot.

A gép kiszerezhető részeit, illetve a vízkőlerakódásokkal szennyezett edényeket a termék 5%-os (50ml/L) oldatában kell áztatni. Utána bő vízzel, vagy mosogatógépben az öblítő programmal kell leöblíteni őket.

### Vízforralók alaptisztítása és vízkőlerakódásainak eltávolítása:

A neodisher special plus a szennyeződés mértékétől függően, az alábbi adagolási javaslat szerint hígítva, vagy töményen alkalmazandó. A tisztítószert a kezelendő felületre közvetlenül kell felvinni, ill. a tisztítandó tartályokba kell tölteni. Rövid ideig hagyja, hogy a szer kifejtsse hatását, majd bő vízzel öblítse le.

A szükségesnél ne alkalmazza hosszabb ideig, nem ajánlott éjszakára a felületeken hagyni.

Figyeljen a kezelendő felületek savállóságára! A savas oldatok elvezetéséhez a készülékekben saválló lefolyóvezetékek szükségesek. E célra eternit és öntöttvas csövek nem alkalmasak, ezért ilyen esetekben az oldat kémhatását előzetesen semlegesíteni kell.

Enyhe szennyeződés	1,0-5,0% Koncentrátum	10-50 ml/L Koncentrátum
Vastag vízköves lerakódások		



## Általános információk:

- Kizárólag ipari, ill. közületi célokra.
- A takarékos és ellenőrzött adagolás érdekében ajánlott az adagolórendszerek, pl. keverők és adagolófeltétek alkalmazása. Segítségért kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
- A munkaoldat maradéktalan eltávolítása érdekében minden olyan felületet, amely ételkészítéssel érintkezhet, a tisztítást illetve a fertőtlenítést követően ivóvízzel alaposan le kell öblíteni.
- Más termékekkel tilos keverni.
- Megfelelően felcímkézett, kisebb méretű használati csomagolóanyagot szívesen bocsátunk rendelkezésére. Nem megfelelő tárolóedényekbe, palackokba (pl. ételkészítési csomagolására szolgáló üvegekbe) áttölteni tilos!

## Technikai adatok:

pH-érték	1%-5% (10-50 ml/L): 1,8-1,2 (teljesen sómentesített vízben, 20 °C)
Viszkozitás	< 50 mPas (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	1,4 g/cm <sup>3</sup>

## Összetétel:

Hatóanyagok a 89/542/EWG számú EG-irányelvek értelmében:  
<5% nem ionos tenzidek.

## Tárolás:

-15 – (+30) °C hőmérsékleten tárolandó. A tárolás során a termék elszíneződhet, ami nem befolyásolja a minőségét.

## Veszélyek és biztonsági ajánlások:

Besorolás és jelzés a 99/45/EG irányelveknek megfelelően.

Veszélyességi jelzés C – maró hatású.  
> 25% foszforsavat tartalmaz.

## Figyelmeztetések:

R 34 Égési sérülést okoz.

## Biztonsági ajánlások:

- S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell öblíteni és orvost kell hívni.
- S 27 A termékkel szennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni.
- S 28 Ha bőrre kerül, bő vízzel azonnal mossa le.
- S<sub>36/37/39</sub> A munka során megfelelő védőöltözet, védőkesztyű és védőszemüveg/arcvédő viselete kötelező.
- S 45 Baleset, vagy rosszullet esetén azonnal forduljon orvoshoz, az orvosnak mutassa meg a csomagolást, vagy a terméklapot.

A termék szakszerű használat mellett, az ételkészítéssel kapcsolatos vonatkozó irányelvek értelmében veszélytelen.

A göngyöleg csak teljesen kiürítve, és zárva szabad ártalmatlanítani. A termék maradványainak ártalmatlanításához lásd a biztonsági adatlapot.

További biztonsági és környezetvédelmi információkat lásd az EG-biztonsági adatlapokon. Ezek megtalálhatók a [www.drweigert.hu](http://www.drweigert.hu) honlapon, a Termékek menüpont alatt.

Göngyöleg	Tartalom
Holdó	250 kg
Kaniszter	25 kg
Kaniszter	12 kg
Kaniszter	5 L
Palackokban	6 x 2 L

MB 3225/3-1  
05/2009