



# neoform K Spray



## Désinfection rapide pour surfaces et ustensiles dans le domaine agro-alimentaire



### Solution prête à l'emploi

#### Domaine d'application:

- Désinfection rapide des surfaces propres (p.ex les planches à découper) et appareils en milieu agro-alimentaire et cuisines professionnelles.
- Egalement recommandé pour la désinfection en milieu réfrigéré, en cours de production et zones difficiles d'accès.

#### Propriétés :

- Bactéricide, levuricide et fongicide selon les normes européennes en vigueur.
- Egalement efficace contre les norovirus (selon les normes européennes)
- Convient pour l'acier inoxydable, la céramique et le verre
- Les surfaces ou objets doivent être résistants à l'alcool. Ne convient pas au plexiglas

#### Propriétés spécifiques:

- Temps d'action très court
- Séchage rapide et sans dépôts. Aucun rinçage nécessaire
- Sans aldéhydes, sans colorant et sans parfum

#### Utilisation et dosage:

Pulvériser neoform K Spray sur les surfaces propres et sèches, ou appliquer le produit sur un support jetable et essuyer les surfaces à désinfecter. Selon les températures ou le degré de saleté, appliquer les temps de contact mentionnés ci-après. Une fois le temps de contact terminé et le produit appliqué sec, les surfaces peuvent être immédiatement réutilisées sans aucun rinçage.

Pour le pré-lavage avant la désinfection des surfaces, nous recommandons l'utilisation de caraform flex, caraform universal ou caraform active.

Efficacité selon les normes européennes		
	Faible degré de saleté (surfaces nettoyées) 20 °C	Faible degré de saleté (surfaces nettoyées) 10 °C
Bactéricide / levuricide (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	Concentré, 15 s	Concentré, 15 s
Fongicide (EN 1650, EN 13697)	Concentré, 3 min	-
Efficacité contre les norovirus (EN 14476)	Concentré, 2 min	-
Virucidie limitée (incluant VIH, VHB, VHC) (DVV/RKI)	Concentré, 15 s	-

En raison de sa teneur en alcool élevée, neoform K Spray ne doit pas être vaporisé en trop grande quantité (<50 ml / m<sup>2</sup> et max 100ml / m<sup>2</sup>). Il est important de lire et respecter les indications de risques et consignes de sécurité.

#### Recommandations générales d'utilisation:

- Uniquement pour un usage professionnel.
- Pour un dosage économique et contrôlé, nous recommandons des solutions de dosage comme par ex les vaporisateurs (n'hésitez pas à nous contacter).
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas transvaser dans des bidons et flacons non adaptés.
- Utiliser les désinfectants avec précaution. Bien lire les indications et informations sur le produit avant utilisation.



# neoform K Spray

## Expertises:

L'efficacité désinfectante a été testée selon les normes européennes en vigueur. Les expertises sont disponibles sur demande.

## Données techniques:

Valeur pH	6,5 - 7,5 (concentré, 20 °C)
Viscosité	4 mPas (concentré, 20 °C)
Point éclair	27 °C selon DIN 22719
Densité	0,9 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

## Composants :

Substances actives dans 100g:  
35,0 g Propane-1-ol, 25,0 g Ethanol

## Stockage:

Conserver à une température comprise entre -15°C et 25°C, récipient bien fermé. Valable 3 ans dans les conditions de stockage recommandées. Utilisation jusqu'à: voir date indiquée sur l'étiquette, après le symbole: ⏳.

## Indications de risques et consignes de sécurité:

Des informations complémentaires sur la sécurité et l'aspect environnemental sont disponibles sur les fiches de données de sécurité, sur notre site internet: [www.drweigert.fr](http://www.drweigert.fr), onglet Service.

En utilisation préconisée, le produit est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant, voir fiche de données de sécurité.

FT 3638/3-5 Stand: 09/2017

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.  
With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.