



Środek smarny do łańcuchów przeznaczony do użytku w przemyśle spożywczym

Płynny koncentrat

Zakres zastosowania:

- Smarowanie taśm transportujących, specjalnie do taśm przeznaczonych do transportu butelek szklanych i typu PET oraz puszek na liniach wykonanych ze stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym i branży napojów.

Zakres działania:

neomoscan G 15 zawiera synergistycznie działającą kombinację pochodnych amin tłuszczowych, składników kompleksujących oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Środek smarny do łańcuchów ma następujące właściwości:

- wyjątkowo efektywny, o bardzo niskim stężeniu użytkowym
- nisko pieniący
- ma działanie dyspergujące i zwilżające
- skuteczne zapobieganie tworzeniu się osadów lub gromadzeniu się brudu
- doskonałe działanie smarujące
- wysoka ochrona materiałowa, a tym samym zminimalizowanie oznak zużycia
- nadaje się do stosowania z wysoką twardością wody do 30°dH

Użycie i dozowanie:

- W zależności od wymagań neomoscan G 15 dozuje się w stężeniu 0,1–0,3% (wagowo).

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

- W celu usunięcia pozostałości poprodukcyjnych na powierzchniach – w szczególności tych, które mogą mieć kontakt z żywnością – po każdym czyszczeniu i dezynfekcji należy spłukać powierzchnie wodą pitną.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący włącznie z węzami zasysającymi.
- Dozowanie tylko z oryginalnego pojemnika.
- Nie stosować w koncentracie – tylko w roztworze użytkowym.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi producentów systemów i urządzeń.
- Systemy dozujące weigomatic lub urządzenia dozujące neomatik firmy Dr. Weigert umożliwiają kontrolowane, bezpieczne i ekonomiczne zastosowanie produktów. Jesteśmy firmą specjalistyczną, działającą zgodnie z WHG (niemiecką ustawą o gospodarce wodnej). Dostosowując się do odpowiednich warunków i wymagań, planujemy, instalujemy i konserwujemy centralne i zdecentralizowane systemy dozowania.

Oznaczanie stężenia:

Oznaczanie stężenia roztworów użytkowych wykonuje się zgodnie ze specjalną procedurą. Szczegółowy opis metody jest dostępny na życzenie.



Dane techniczne:

Wygląd	żółtawa ciecz
Wartość pH	ok. 6 (1-procentowa określona w wodzie demineralizowanej, 20°C)
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³ (20°C)

Specyfikacja produktu może zawierać odmienne parametry kontrolne i jest dostępna na życzenie.

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia w sprawie detergentów WE 648/2004: brak

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi do 3 lat. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem .

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronie www.drweigert.pl w części „Pliki do pobrania”.

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 1599/3-1
Stan: 05/2023

